

Ausrichtung der Kettenführung

Sie sollte sich unten auf der Umlenkrolle befinden (6 Uhr). Ist dies nicht der Fall, lösen Sie die Kontermutter ein wenig und drehen Sie den Halter in die richtige Position. Ziehen Sie die Mutter fest an, mit einem Drehmoment von 40 in-lb [4,1 Nm]. Wenn Sie dabei Schwierigkeiten haben, den Kettenhalter ausgerichtet zu halten, verwenden Sie einen 13-mm-Gabelschlüssel, um die innere Mutter gegen die Halterung festzuziehen, und ziehen Sie dann die äußere Mutter gegen den Kettenhalter fest.



Alignment of the chain keeper

It should be at the bottom of the idler (6 o'clock). If it is not, loosen the jam nut a little bit, and rotate the keeper into position. Tighten the nut firmly, to 40 in-lb [4.1Nm]. If you have trouble keeping the chainkeeper aligned as you do this, use a 13mm end wrench to tighten the inner nut against the mount, then to tighten the outer nut against the chainkeeper.

