

Montage Kurbeln

Bitte stellen Sie sicher, dass die linke Kurbel auf der linken Seite und die rechte Kurbel auf der rechten Seite montiert wird. Bei falscher Montage kann die Kurbel bei Benutzung brechen!

R = Rechts
vorletzter Buchstabe



L = Links
vorletzter Buchstabe



Crank assembly

Please ensure that the left-hand crank is fitted on the left-hand side and the right-hand crank on the right-hand side. If fitted incorrectly, the crank can break during use!

R = right
second last letter



L = left
second last letter

